



FICHE TECHNIQUE L'ELFE Nettoyant Tapis Moquettes 750 mL

Référence: 013915-006

Propriétés et applications

- Nettoie et détache en profondeur les fibres des tapis et moquettes tout en les protégeant.
- Sa formule désodorisante est spécialement conçue pour éviter le réencrassage et permet de raviver les couleurs

Composition

<u>Produit actif</u>: eau, tensioactifs, polymères, parfums, agents anti-corrosion.

Propulseur: Butane

Mode d'emploi

- Avant tout nettoyage, vérifier la tenue des couleurs sur une partie cachée de la surface à traiter. Bien agiter avant et pendant emploi.
- Vaporiser tête en bas à 60 cm du sol en appuyant à fond sur le diffuseur.

<u>Nettoyage courant</u>: passer l'aspirateur sur toute la surface à nettoyer avant de vaporiser en une fine couche régulière. Etaler si nécessaire avec une éponge humide ou un balai éponge. Laisser sécher 1 heure environ avant d'aspirer à nouveau.

<u>Nettoyage en profondeur</u>: passer l'aspirateur. Vaporiser et faire pénétrer la mousse à l'aide d'un balai éponge. Laisser sécher 1H30 à 2 heures avant d'aspirer à nouveau.

<u>Détachage</u>: Agir le plus rapidement possible. Absorber les taches liquides avec du papier absorbant sans frotter. Racler les taches épaisses avec un couteau. Vaporiser. Frotter et tamponner avec une éponge humide pour bien faire pénétrer la mousse. Laisser agir quelques instants. Essuyer avec un chiffon sec. Laisser sécher puis aspirer.

Sécurité et législation

Pour plus d'informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité.