

SOLVEPOX

SOLVANT DETACHANT POUR EPOXY

CARACTERISTIQUES GENERALES

Solvant spécial qui a été formulé pour décaper le bouche pores epoxy EPOSIL et les vernies de différentes typologies.

Il est utilisé surtout pour des petites surfaces. Pour les grandes surfaces, on peut poncer avec les disques diamantés montés sur le système plantaire ou avec les disquettes Diamant plus G70.

MODE D'EMPLOI

Etaler le produit sur la surface à décaper. Laisser agir pour 1-2 heures, jusqu'au détachement du film. Enlever le film avec une monobrosse équipée d'un disque noir aéré ou avec une brosse abrasive (Tynex ou en fer) et rincer avec de l'eau.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect :	Liquide transparent
pH :	7.5 ± 0.3
Matières actives (%) :	100%
Poids spécifique (g/ml) :	1.022 g/ml

ATTENTION

Etiquetage



Danger

Nocif en cas d'ingestion. Provoque des lésions oculaires graves. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Lire attentivement la fiche de sécurité avant l'usage.

L'effet de somnolence ou vertiges se manifeste après une inhalation prolongée et répétée du produit pur.

Il est conseillé de travaillé dans un environnement aéré et d'utiliser les vêtements et les gants de protection .