

## FICHE TECHNIQUE

### TABLETTE VAISSELLE PRO OXY ESSENTIEL



✓ **DONNÉES LOGISTIQUES :**

Référence	Contenance	Emballage	Taux TGAP
177967	200 Tablettes de 25 gr	SEAU 5 KG	Catégorie 2

✓ **CARACTÉRISTIQUES :**

La tablette PRO OXY ESSENTIEL est destinée au lavage de la vaisselle et de la verrerie en lave-vaisselle professionnels cycle court. Elle permet le nettoyage et un dégraissage parfait de la vaisselle en machine.

Formule active sur les salissures oxydables (taches colorées, thé, café, vin, ...) grâce à ses agents oxydants oxygénés à libération progressive.

Désincruste la vaisselle en profondeur, empêche la formation de voile calcaire grâce à ses agents anticalcaires.

Utilisable avec tous types de lave-vaisselle professionnels (lave-verres, machines à capot monozone, petits tunnels de lavage, ...) pour un lavage en cycle court.

✓ **COMPOSITION :**

Mélange complexe à base de polycarboxylates, de Méta-silicate de sodium et d'agents blanchiments oxygénés.

✓ **CARACTÉRISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES :**



<b>Aspect :</b> Solide (tablette)	<b>Couleur :</b> Blanche	<b>pH à 10g/l:</b> 11,4
<b>Odeur :</b> Non parfumée	<b>Densité :</b> 1 +/- 0.15	<b>M A :</b> ≈100% (Poudre)

✓ **REGLEMENTATION :**

- Formule déposée au PCN.
- Conforme à la législation réglementant les produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (Arrêté du 19 12 2013)

✓ **PROPRIÉTÉS :**

- Dissolution programmée multi-cycles pour une action longue durée et un dosage constant des actifs dans le bain de lavage.
- Formule renforcée et active sur les salissures oxydables (taches colorées, thé, café, vin, ...) grâce à ses agents oxydants chlorés.
- Efficace sur les salissures protéiniques (jaune d'œuf) et les salissures amylacées (pomme de terre, riz, féculé, ...) grâce à sa concentration élevée en agents minéraux alcalins.
- Économique grâce à sa formulation pré-dosée à dissolution lente, évite l'installation d'un doseur de produit de lavage.
- Innocuité totale sur l'innox, la faïence, le verre.

### ✓ **CONSEILS D'UTILISATION :**

- Débarrasser la vaisselle des résidus de nourriture avant de la placer dans les paniers de lavage. Vérifier la propreté du bac et des filtres entre chaque service.
- Retirer la tablette de son sachet individuel protecteur et la placer dans le compartiment prévu à cet effet, idéalement directement dans le panier à couverts.
- Charge initiale (en fonction de la capacité en Litre du bain de lavage) :
  - Bac de lavage < 50 L ..... 2 à 3 tablettes
  - Bac de lavage de 50 à 100 L ..... 4 à 5 tablettes
  - Bac de lavage > 100 L ..... 5 à 7 tablettes
- Faire fonctionner la pompe de lavage durant quelques minutes avant le passage du premier panier.
- Ensuite recharger le bain de lavage toutes les 30 mn ou 15 paniers environ : introduire 50% de la charge initiale.
- Respecter la dose de détergent préconisée afin de respecter l'environnement et limiter les rejets.

### ✓ **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :**

Utilisation uniquement en lave-vaisselle professionnels, ne pas utiliser pour la plonge manuelle ou en lave-vaisselle ménagers.

Se laver les mains en cas de contact direct avec la peau.

Vérifier régulièrement la propreté du filtre.

Éviter de laver en machine la vaisselle fragile (argenterie, porcelaine, vaisselle avec décors fragiles, verrerie en cristal, articles en bois ou corne).

Respecter les recommandations d'utilisation de votre lave-vaisselle.

Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

Fiche de données de sécurité disponible sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr).

**Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit.  
Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier.**

