

# OXYPY

L'insecticide  
prêt à l'emploi.



■ ■ Fabriqué en France par OxyPharm selon la norme ISO 13485.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

**OxyPy** est un produit insecticide pour usage intérieur, à utiliser spécifiquement pour les traitements contre la gale, mais aussi les insectes volants, rampants et acariens.

**OxyPy** est une solution prête à l'emploi conçue pour être utilisée avec les appareils de diffusion de la gamme **Nocotech** ou en applications locales avec un pulvérisateur.



Économique



Éradique les insectes  
volants, rampants et la gale

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité du produit, disponible sur demande par email : [info@oxypharm.net](mailto:info@oxypharm.net)

## RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENTS

	RÉFÉRENCE
BOUTEILLE DE 1 L	4200.001
BIDON DE 20 L	4200.020

## COMPOSITION

Permethrine 5 % • EC=258-067-9 / CAS=52645-53-1.  
*Chrysanthemum cinerariaefolium*, extrait de fleurs ouvertes et mures de *Tanacetum cinerariifolium* obtenu avec du dioxyde de carbone supercritique 0,25 % • EC = 289-699-3 / CAS = 89997-63-7

Pyperonyl butoxide 0,5 % • EC=200-076-7 / CAS = 51-03-6.

## CONSERVATION

Conserver le produit dans l'emballage d'origine, verticalement et dans un endroit frais et bien ventilé.

- Conservation dans l'emballage d'origine fermé :  
2 ans à partir de la date de fabrication.
- Conservation une fois désoperculé :  
2 mois à partir de la date d'ouverture.



## MODE D'EMPLOI

- 1 Suivre les instructions d'utilisation de l'appareil de diffusion de la gamme **Nocotech** (cf. mode d'emploi et document quickstart).
- 2 **Agiter le flacon avant chaque utilisation.**
- 3 Visser le flacon d'1 L sur l'appareil de diffusion **Nocospray** ou le bidon de 20 L dans l'appareil de diffusion **Nocomax**.
- 4 Régler l'appareil sur le volume (V) de la pièce.
- 5 Après la fin de la diffusion, respecter un temps de contact de 2 heures et aérer suite la pièce pendant 10 minutes.
- 6 Retirer la bouteille après utilisation et la refermer.
- 7 Le traitement est à renouveler toutes les 4 semaines. Si l'espace à traiter inclut un lit, enlever le matelas du lit et le poser sur la tranche avant le traitement.

## IMPORTANT

- Pendant tout le fonctionnement de la machine et le temps de contact, laisser la pièce fermée et ne pas entrer dans la pièce. Le traitement doit être réalisé en dehors de toute présence humaine.