



- **OXYDOR®** est un produit désodorisant efficace sur les odeurs d'origine organique ou bactérienne (urine, tabac, poubelles, animaux, industries, ...).
- **OXYDOR®** est une solution à base d'huiles essentielles, prête à l'emploi, conçue pour être utilisée avec les appareils de diffusion de la gamme **NOCOTECH®** ou en applications locales avec un pulvérisateur.

REFERENCES ET CONDITIONNEMENTS

Référence	Conditionnement
4300.001	1 Litre

COMPOSITION

Huiles essentielles.

CONSERVATION

- Conserver le produit dans l'emballage d'origine, verticalement et dans un endroit frais et bien ventilé.
- Validité : Dans l'emballage d'origine fermé : 2 ans à partir de la date de fabrication.
Une fois désoperculé : 2 mois à partir de la date d'ouverture.

OXYPHARM

829 rue Marcel Paul
94500 Champigny-sur-Marne
commercial@oxypharm.net
T: +33 1 45 18 78 70

www.oxypharm.net



PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Consulter la fiche de sécurité du produit, disponible sur demande par email : commercial@oxypharm.net.

MODE D'EMPLOI

Protocole pour utilisation ponctuelle ou curative

- a. Suivre les instructions d'utilisation de l'appareil de diffusion de la gamme NOCOTECH® (cf. mode d'emploi et document quickstart).
- b. Visser le flacon d'1L sur l'appareil de diffusion NOCOSPRAY® ou le bidon de 20L dans l'appareil de diffusion NOCOMAX®.
- c. Régler l'appareil sur le volume (V) de la pièce.
Par exemple, une pièce de 20m² avec une hauteur d'environ 2,50m fera un volume de 20 x 2,50m = 50m³.
L'appareil devra alors être réglé sur 50m³.
- d. Après la fin de la diffusion, retirer la bouteille de l'appareil et la refermer.
- e. Le traitement est à renouveler aussi souvent que nécessaire.

OXYPHARM

829 rue Marcel Paul
94500 Champigny-sur-Marne
commercial@oxypharm.net
T: +33 1 45 18 78 70

www.oxypharm.net

