

## PEROXYDE D'HYDROGENE MV600H-2L

**MV600H-2L** est une solution prête à l'emploi à utiliser avec le générateur vapeur SANIVAP adapté de la gamme SP. Il est impératif de respecter scrupuleusement les instructions d'utilisation préconisées par SANIVAP.

**MV600H-2L** est une solution biodégradable à 99,9% et peut être utilisée pour les applications en contact alimentaire.

**MV600H-2L** est une qui bénéficie d'un processus lui assurant une stabilité de 24 mois dans l'emballage d'origine fermé à compter de la date de fabrication. La stabilité est de 2 mois à compter de la date d'ouverture de l'emballage.

### Composition MV600H-2L:

Peroxyde d'hydrogène stabilisé 7,9 % (79 ml/l) – EC = 231-765-0 / CAS = 7722-84-1

**Présentation** : Bidon de 2 litres de solution – L'emballage vide est recyclable.  
Elimination par dilution aqueuse.

**Utilisation** : Connecter le bidon de MV600H-2L au générateur SANIVAP à l'aide du connecteur fourni avec le générateur. L'injection dans le jet vapeur ainsi que le dosage sont gérées par le générateur Vapeur Sanivap conformément au manuel d'instructions de l'appareil.

**Stockage** : à l'abri de la lumière avec une température comprise entre 5° et 30°C.

### **Précautions d'emploi** :

H 319 : provoque une sévère irritation des yeux

P264 : Se laver les mains soigneusement après manipulation

P280 - Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et visage P305+P351+P338

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.