

■ PROPRIETES

VCELL LAV'MAX est un liquide de lavage concentré pour lave-vaisselle automatique. Sa formule permet d'utiliser VCELL LAV'MAX en présence de tous types d'eau même en eaux calcaires (jusqu'à 45°TH). Compatible avec tous types de lave vaisselle, il doit être distribué par un doseur automatique.

Fortement séquestrant, VCELL LAV'MAX évite l'installation d'un film de calcaire dans la zone de lavage de la machine à laver la vaisselle.

VCELL LAV'MAX ne contient ni EDTA, ni NTA, ni PHOSPHATE

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- pH..... >13
- Solubilité dans l'eau..... totale
- Stabilité à la température 0 à 60°C
- Densité 1.16 +/-0.01
- Couleur..... incolore
- Odeur Inodore
- Aspect liquide fluide limpide

■ MODE D'EMPLOI

VCELL LAV'MAX liquide s'utilise à raison de 0,8 à 3 g par litre d'eau selon le degré de salissures et la dureté de l'eau, avec une eau de lavage comprise entre 55° et 65°C.

■ COMPOSITION

Combinaison d'agents : Phosphonates et Polyacrylates : moins de 5%. Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement (CE) n° 648/2004 et ses modifications. Fiche de données de sécurité, conforme au règlement REACH (CE) mise à disposition. Formule déposée au centre antipoison N° ORFILA : +33 (0)1 45 42 59

■ PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir - **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU** (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher - **EN CAS D'INHALATION** : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer -

DANGER : Contient de l'Hydroxyde de sodium, 2-phosphonobutane-1,2,4-acide tricarboxylique. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin - Stocker dans un récipient fermé P501

Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux - Porter un équipement de protection des yeux, des vêtements de protection, des gants de protection - Tenir hors de portée des enfants.

SECURITE : consulter la FDS

NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité de fabricant.

En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier.

Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.